

R35型 GT-R用 Carbon Parts

1N001A00/10/20/C00

取付説明書

フロントリップスポイラー

-Front Rip Spoiler-

グリルカバー

-Grille Cover-

フロントアンダーディフューザー

-Front Under Diffuser-

サイドダクト

-Side Duct-

この度は、「R35型 GT-R用カーボンパーツ」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

取付作業様へ

本書は、R35型 GT-R用カーボンパーツの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

- ① 取付け時のボディー損傷を避ける為にマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
 - A フロントリップスポイラーの取付け
付属のボルト&ナットで、フロントバンパー本体に取付けて下さい。銘板貼付箇所の油分を十分に取除き、銘板を貼付して下さい。
 - B グリルカバーの取付け
付属のスポンジテープをグリルカバーの上部裏面に貼付し、フロントバンパー本体に装着し、ナンバープレートを取付けて下さい。
 - C サイドダクトの取付け
付属の両面テープを裏面全体に貼付し、フロントバンパー本体に装着して下さい。
 - D フロントアンダーディフューザーの取付け
 - a.フロントバンパー本体を整備要領書に従って取外します。
 - b.フロントバンパーから純正アンダーディフューザーを外し純正プレートを取外します。
 - c.純正プレートを付属のボルトM5×14・ナットで取付けます。
 - d.フロントアンダーディフューザーを付属の平ワッシャー・スプリングワッシャー・ボルトM5×20の順にフロントリップスポイラーに取付けて下さい。
 - e.取付け具合を確認し、本締めして下さい。
- ⑥ 各部の取付具合を確認して下さい。

構成部品

品名	数量
フロントリップスポイラー	×1
ボタンボルト M8×20	×11
フランジナット M8	×11
TOMMYKAIRA銘板	×1
フロントアンダーディフューザー	×1
ワッシャーM5	×9
スプリングワッシャーM5	×9
ボタンボルト M5×14	×6
ボタンボルト M5×20	×9
フランジナット M5	×6
グリルカバー	×1
スポンジテープ	×2
サイドダクト	×2
両面テープ 長800mm 幅5mm 厚0.8mm	×1
ネット	×1

